MITSUBISHI

三菱オーブンレンジ(家庭用) 形名 **RO-MD2**

取扱説明書/メニュー集

Cooking Book



- ●この商品には、オートパワーオフ(待機時消費電力ゼロ)がついています。 使っていないときは、自動的に電源が切れる機能です。ドアを開けると、電源が入ります。
- ●ご使用の前に、この取扱説明書をよくお読みになり、正しく安全にお使いください。
- ●保証書は「お買上げ日・販売店名」などの記入を確かめて、販売店からお受取りください。
- ●取扱説明書と保証書は大切に保存してください。

3

オートパワーオフ

オートパワーオフとは、自動的に電源が切れ、待機時消費電力をゼロにする省エネ機能です。

●電源プラグを差込んだだけでは電源は入りません。 (キーを押しても受付けません)

ドアを開けると電源が入ります。

ドアを開けてから 操作をしてください。

電源が入ると 表示部は「0」を表示。 ● 調理終了後、5分すぎると電源が切れます。

また、ドアを閉めてから5分間使わないと電源 が切れます。

すぐ切りたいときは、とりけし・切を押します。

かんたん操作ガイド 手動で加熱する場合の時間のめやす →42ページ

MITSUBISHI

スピードレンジ -1000W-

レンジ 600W/200W

両面グリル

オープン

温度・仕上がり

V·^

時間・オートメニュー

スタート

(とりけし・切)

解凍

ゆでもの 1.業末 2.根末

ミルク・酒かん

サクッとフライ

脱臭

あたため(自動) **→**16・18ペーシ

- 自動であたためるとき
 - 1回押し: 常温・冷蔵品
 - カレー、野菜炒めはラップをする
 - 2回押し:冷凍品
 - ◆冷凍ごはんなど

※牛乳や酒かんはミルク・酒かんで

ビードトースト (自動) →19ページ **凄トースト**

- ●食パンをトーストするとき 丸皿をはずして焼きアミを 使います
- 1回押し:1枚

2回押し:2枚

羅凍(自動)

さしみや肉を解凍したいとき ラップをはずしスチロールトレー のまま解凍します

→20ページ

- 1回押し:さしみ・魚介類
- まぐろ、えび など 2回押し:全解凍(肉類)
 - ●薄切り肉、ひき肉 など

ゆでもの(自動)

- ●生の野菜をゆでるとき 洗ってラップに包み、丸皿に直 接のせます(容器は使わない) 1回押し:葉・花・果菜
- ブロッコリー、ほうれん草など 2回押し:根菜など
 - じゃがいも、かぼちゃなど

ミルク・酒かん(自動) →24ページ

●牛乳のあたためや酒かんのとき ● 牛乳、酒かん 1~4杯

脱臭 ➡34ページ ・使い初めのカラ焼き

- ・庫内の臭いが気に なるとき

スピードレンジ<1000W> →29ペーシ

手動でのあたためのとき 時間を合わせます

レンジ<600W・200W> →29ペーシ

- ●手動でのあたためやお料理のとき 時間を合わせます
 - 1回押し:600W
 - 肉まんのあたため (約50秒~1分) など 2回押し:200W
 - ●煮込み料理、解凍など

両面グリル

⇒30ページ

●グラタンなど表面にこげ目を つけるとき 時間を合わせます

オーブン →31・32ページ

- ●オーブン料理をするとき 温度と時間を合わせます
- *予熱が必要なときは、2回押します *パン生地の発酵は「発酵40℃」 に合わせます

オートメニュー(自動) **→**26~28ページ

●メニュー集記載の料理が自動 でできます

1グラタン 2ピザ 3焼きもち 4茶わんむし 5肉じゃが 6温泉たまご 7スポンジケーキ 8クッキー 9ヘルシーフライ

サクッとフライ(自動)

●調理済みのフライなどをサクッと仕上げるとき 丸皿に直接のせます(アルミホイルは使えない)

ご使用の手順 もくじ

安全のために必ず お守りください を読む **→**4ページ

お使いになる際に、必ず守って いただきたいことが記載してあ ります。

設置場所を確認して、 アースを取付ける

→6、4ページ

正しい設置場所に本体を置き、 アースを確実に取付けてくださ しい。

電源プラグを差込み、 ドアを開閉して 電源を入れる

→2ページ

オートパワーオフ(待機時消費電 カゼロ)機能がついています。

カラ焼きをする

→13ページ

庫内の油を焼き切っておきます。

これで、調理ができます。

2
2
3
8
9
3
3
4
5

ページ

で使用の前

使

い

方

• 自動調理

あたため(常温・冷蔵品)16~17 あたため(冷凍品)18 スピードトースト/冷凍トースト19 解凍20~21
ゆでもの・・・・・・・22~23
ミルク・酒かん24
サクッとフライ25
オートメニュー
1.グラタン・2.ピザ・3.焼きもち
4.茶わんむし・5.肉じゃが・7.スポンジケーキ・
8.クッキー・9.ヘルシーフライ26~27
6.温泉たまご28
● 手動調理
スピードレンジ「1000W」/レンジ「600W」「200W」

6手入れ/脱臭/重量センサーの 0 グラム調節34~35	
5料理がうまくできないとき36~37	
女障かな?と思ったら38~39	
R証とアフターサービス40~41	
↑品C/ ファーター こへ	
F動 C加飛する場合の時間ののです 42 1様裏表紙	
上饭 表衣礼	

| 両面グリル(ヒーター加熱) ………30

オーブン/発酵 (ヒーター加熱)……31~33

メニュー集43~63
メニュー集もくじ43

ご使用の前に

安全のために必ずお守りください

■誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を、次の表示で区分して説明しています。

危険

誤った取扱いをしたときに、死亡や重傷に結びつくもの

誤った取扱いをしたときに、死亡や重傷に結びつく可能性があるもの



誤った取扱いをしたときに、傷害または家屋・家財などの損害に結びつくもの

■本文中の図記号の意味は次のとおりです。



禁止



アース線接続



指示にしたがう



接触禁止

分解禁止



電源プラグを抜く

(本体表示)





発火 注意



注意



分解・修理・改造はしない





感電・発火・けがの原因

*修理は、お買上げの販売店または「三 菱電機 修理窓口・ご相談窓口」にご 相談ください。

吸・排気口やすき間・穴などに ピン・針金・金属物など、 異物を入れない





感電・けがの原因

*異物が入ったときは、電源プラグを 抜いて、お買上げの販売店または 三菱電機 修理窓口・ご相談窓口」 にご相談ください。

アースを確実に取付ける

故障・漏電のときに感電の原因



アース線接続

アース端子つきコンセントがある

アース線の先端の皮をむ いて、アース端子に確実 に固定する。



アース端子つきコンセントがない

お買上げの販売店にアース工事(D種接地 工事)をご相談ください。

アース工事は「電気工事士」の資格が必要 です。

ガス管、水道管、避雷針、電話線のアース 線には接続しない。

感電・爆発・引火の原因

お子さまだけで使わせない 幼児の手の届くところで使わない





熱に弱い物を近づけない



たたみ、じゅうたん、冷蔵庫、 テーブルクロスなどの上に置かない。

●燃えやすい物、カーテン、スプレー缶 などを近づけない。

ヒーター加熱時の高温で火災・破裂の原因

電源コード・プラグを傷つけない

やけど・感電・けがの原因





重い物をのせたり、折ったり、束ねたり

すると、破損して感電・発火の原因

調理中に電源プラグを抜差ししない





感電・火災の原因

電源は交流100Vで定格15A以上の コンセントを単独で使う





他の器具と併用したり、机や家具のコン セント、延長コードを使うと、異常発熱 して発火・火災の原因

傷んだ電源コード・プラグや 差込みのゆるいコンセントは使わない





安全のために必ずお守りください

感電・ショート・発火の原因

お手入れのときは電源プラグを抜く





- お手入れは本体が冷めてから行う。
- ぬれた手で抜差ししない。
- 感電・けがの原因

電源プラグの刃および 刃の取付面のほこりをとる





ほこりが付着していると、火災の原因

安全のために必ずお守りください

で使用の前に


ふたをはずす

⚠注意

庫内の包装材は、使用前に取出す



火災の原因



吸気口・排気口をふさがない



焦げ・変形・発火を防ぐため

水平で丈夫な場所に置く

振動・騒音を防ぐため

*置台は壁に固定することをおすすめします。 4輪キャスター付き置台は不安定なためお すすめできません。

電源コードを排気口や 温度の高い部分に 近づけない

感電・火災の原因

電源コードを持って

ショート・発火の原因

引き抜くと感電・



火気の近くや水のかかるところに 置かない





電源プラグを持って抜く




感電・漏電の原因

壁との間をあける

排気が壁に直接あたらないように据付ける。 過熱による発火の原因

●窓ガラスの場合、排気口(10ページ参照)と 20cm以上離す。

[設置基準適合] 温度差で割れる原因 **E20cm以上** 間をあける / 後ろ10cm以上



天面、背面、左右側面のうち1面を開放する。 5面を囲む設置はしない。

*上記寸法を離しても、調理物の油や蒸気で、 壁が汚れたり、結露することがあります。

長期間使わないときは、 電源プラグを抜く



絶縁劣化による感電・ 漏電火災を防ぐため

お手入れは本体が

冷めてから行う



本体を冷ます

やけどを防ぐため

本体の上に物を 置かない

発火の原因

加熱しすぎて、変形・焦げ・



食品カス・油・煮汁をつけたまま 放置したり、加熱しない

付着したときは、必ずふき取る。 (特に右側面の電波出口、ドア、ラッチ、庫内)

火花・発煙・発火・故障・サビの原因 →「お手入れ」35ページ

注意

ドアに物をはさんだまま使わない

飲み物や食品などを加熱しすぎない

◆牛乳、生クリーム、粘りや油脂分の多い液

体、コーヒー、お酒、水、ジュースなど 突然沸とうして飛び散り(突沸)、やけどの原因

*加熱前にスプーンなどでかき混ぜる。

焼きアミの上で、バター、ジャムを

油脂などが底面に落ち、発火の原因

/ 焼きアミで肉や魚を焼くときは、\

角皿の上に焼きアミをのせる

少量、干物、スナック菓子など

*加熱中はそばを離れない

*加熱しすぎたときは、少し時間をおいて



電波もれによる障害の原因

ドアに無理な力を加えない

本体が倒れ、 けが・電波もれの原因

取出す。

発煙・発火の原因

塗ったパンを焼かない



卵は割りほぐす

はずす。

ゆで卵や目玉焼きの

● 密封性の高いふたも

あたためもしない。 破裂して、やけど・けがの原因

ビンのふたや栓ははずす

容器が破裂して、やけど・けがの原因

殻や膜のある物は、



例)ぎんなん・栗・イカ・ソーセージ



殻や膜が破裂して、やけど・けがの原因

レンジ加熱のとき

容器を取出すときは、熱くなって いることがあるので注意する ラップをはずすときは、 蒸気の熱に注意する

やけどの原因

鮮度保持剤 (脱酸素剤など)を 入れたまま加熱しない



熱に注意

発火の原因

加熱中や加熱後しばらくは高温部 (庫内・ドア・本体・天面・付属品 など)に触れない

ヒーター加熱のとき

ただし、操作パネルや 接触禁止 ドアハンドルはのぞく

高温のため、やけどの原因

食品が燃え出したら、ドアを開けない

ドアを開けると空気が入り、火勢を増す原因

1. とりけし・切を押して、電源プラグを抜く。

2. 本体から燃えやすい物を遠ざけて、 鎮火を待つ。

′ 鎮火しないときは、水か消火器 ′ で消す。

* そのまま使わずに、必ず販売店に 点検を依頼してください。



調理以外の目的に使わない



故障・発煙・発火の原因

お願い

加熱のしく

ご使用の前 に

冷えやすい場所や 蒸気・油のかかる場所に置かない

本体が結露して、故障の原因

テレビ・ラジオ・アンテナ線を 近づけない

4 m以上離す。

画像の乱れ・雑音の原因

ドアに衝撃を与えない 加熱中、ドアに水をかけない

ドアは急冷したり、ぶつけたり、 傷つけない。

直後やその後の調理中に、 ドアガラスが割れる原因

付属品を落としたり、急冷しない

変形・ひび・欠け・割れる原因

落雷のおそれがあるときは、 電源プラグをコンセントから抜く

故障の原因

使用するキーをまちがえない

加熱しすぎて、焦げ・発煙・発火の原因

● のみものをあたためで加熱しない。 突然沸とうして飛び散り(突沸)、やけど の原因

レンジ加熱のとき

角皿、金属容器、金串、アルミホイ ルなどを使わない

● アルミで加工したもの(紙やテープなど) や、金銀の模様のある容器も使わない。

火花・発煙・発火・故障・ドアの破損の原因

缶詰、レトルト食品などは 他の容器に移す

火花・発煙・発火・破裂を防ぐため

空のまま加熱しない 少量や乾燥した物を加熱しすぎない

小さく切った根菜の少量加熱はしない。

庫内やドアの内側が異常に熱くなり、 やけど・火花・発煙・発火・故障の原因

丸皿にのせる分量は、容器の重さを 含めて4kgまでにする 重い物は丸皿の中央にのせる

故障を防ぐため

ヒーター加熱のとき

付属品の出し入れは、 厚手のミトンや布などを使い、 両手でする

やけどを防ぐため

調理後の付属品は、 本体や熱に弱い物の上に置かない

変形・焦げの原因

加熱のしくみ

レンジ加熱

電波で食品を内と外から同時に加熱

電波が食品に当たると、食品の水分に吸収されて、水の分子にまさつ運動が起こります。 その結果、熱が発生して、食品は内側と外側から同時に加熱されます。

(あたため、解凍、ゆでもの、ミルク・酒かん、スピードレンジ、レンジキー)

雷波の性質

吸 収



食品や水分に吸収されます。



ガラス、陶器は通り抜けます。



金属に当たると反射します。 (レンジ加熱では使えません。火花の原因。)

オーブン

上下ヒーターで包むように外側から加熱 **/オートメニュー「1.グラタン」「2.ピザ」「3. ** 焼きもち」「6.温泉たまご」「7.スポンジケー ↓ キ」「8.クッキー」、オーブンキー

ケーキ、パンなどのお菓子をふっくら焼き上げまごこんがり焼き目をつけます。 す。

グリル

高温の上下ヒーターで表面にこげめをつける 'スピードトースト、冷凍トースト、 オートメニュー「9.ヘルシーフライ」、 面面グリルキー

コンビ加熱(レンジ+ヒーター)

電波とヒーターで加熱

茶わんむしなどを

(サクッとフライ、オートメニュー「4.茶わんむし」「5.肉じゃが」キー) 早くしっとり加熱します。

自動加熱のときのお願い < あたため、自動キー、オートメニュー>

- ●本書に記載されている、分量・材料・調理法で行ってください。 (指定分量以外のときは、手動で様子を見ながら加熱してください。)
- ●加熱終了後、加熱を追加するときは、手動を使い、様子を見ながら行ってください。

× 使わない

で使用の前に

加熱方法 レンジ オーブン グリル コンビ トースト 庫内底部の回転軸に差込む。

○必ず使う ○使える

お手入れの時以外は、差込ん はずすときは、冷めてから真

回転アミの上にのせる。 汚れたまま使わない。

っすぐ上に引き抜く。

でおく。

使 い 方

焦げつき・変色の原因。 ●強い衝撃を加えない。 ひび・欠け・割れる原因。

●オーブン加熱中や加熱直後 は、丸皿に直接触れない。 やけどの原因。

丸皿や食品を出し入れすると きは、ミトンや厚手の布など を使う。

●食品は、ずらさずに持ち上げ て取出す。

丸皿がはずれる原因。

●角皿にのせて使う。(トース) トのときは、庫内に直接置く)

焼きアミ 角皿-

付属品

付 属 品

回転アミ

丸皿

焼きアミ

角皿

アース線

(ホーロー加工)

(セラミック製)

●皿受け棚にのせる。

急冷しない。変形の原因。 調理によっても(冷たい物 など)変形する場合がある。 「変形の直し方」→35ページ


酸性の食品(レモン汁など) を使うときは、オーブンシー トなどをしく。

変色を防ぐため。 1本 ● 本体背面に取付けてある。「アースの取付け方」 → 4 ページ

取扱説明書/メニュー集(本書) 1部 保証書 1部

*オーブン・グリル調理時の角皿、丸皿の出し入れ用「持ち手」が別売品としてあります。 (部品コード: M18 316 180U) お買上げの販売店でお買求めください。

*付属の丸皿を割ってしまったときは、お買上げの販売店でお買求めください。 付属の丸皿以外の皿は使わないでください。故障の原因。



本体背面		₩⊊□
		 排気口 両側面と 背面上部にある。
吸気口 ————		
電源コード ―――		
電源プラグ ―――		
アース端子(ネジ)	アース線	

ご使用の前に

各部のなまえ

(操作パネル

あたためキー →16~18ページ あたため ●時間設定が不要。 冷凍2度押し 自動キー →19~25ページ

脱臭キー

不要。

⇒34ページ 初めにカラ焼きす るとき、庫内のに おいが気になると きに使う。

時間・温度設定が

形名

本体色・形名により、キ 一の色、イラストが一部 異なりますが、使い方は 同じです。

とりけし・切キー

解凍 1.さしみ 2.全解凍

ゆでもの 1.葉菜 2.根菜

ミルク・酒かん

脱臭

キーを押し間違えたとき、 加熱をやめたいときに使 う。

MITSUBISHI

スピードレンジ -1000W-

しンジ 600W/200W

両面グリル

オーブン 予熱あり2度押し

温度・仕上がり

時間・オートメニュー

スタート

とりけし・切

. V· ^

電源を切りたいときに使う。

手動キー

→29~33ページ 料理に応じて温度・時間 を設定して使う。

温度・仕上がりキー 温度

オーブンのとき温度の設 定に使う。

仕上がり

- あたため、自動キー、オー トメニューのとき、仕上 がりの強弱を調節したい ときに使う。
- スタート後、20秒間だけ 調節できる。
- ✓ …加熱時間が約2割い
- (弱め) 減る。
- △ …加熱時間が約2割 **∖(強め)** 増える。

ダイヤル

時間

時間の設定に使う。 オートメニュー

⇒26~28ページ

時間・温度設定が不要。

スタートキー

- 加熱をスタートするとき に押す。
- 加熱の途中でドアを開け ると加熱は中断する。続 けるときはもう一度押す。

●自動メニューは、**あたため** (2メニュー)、スピードトースト、冷凍トースト、解凍 (2メニュー)、ゆで **もの** (2メニュー)、**ミルク・酒かん、サクッとフライ、オートメニュー** (9品目、20メニュー)の合計 30メニューです。

表示部

- ●加熱時間や選んだ機能、働い ている機能を表示します。
- <例>● レンジ 「600W」で 1 分30秒。

レンジ *500* w

その他の表示

<加熱表示>



加熱時間が確定するまで表示する。 あたため、ミルク・酒かんでは、 加熱終了まで表示。

<エラー表示>



使う付属品が間違っているときに **⇒**39ページ 表示。

<故障表示>



- 故障したとき、E0、P0などを表示。 **⇒**39ページ
- *「デモ」が表示されているときは、 店頭展示用モードになっています。 使用時は、デモを解除してください。 **⇒**39ページ

進備

準備(カラ焼き)

初めてのご使用前に必ずカラ焼きを!

- ヒーター加熱時の気になる臭いを抑えるため、 最初に庫内の油を焼き切ります。
- 約10分で終了します。

お願い


煙やにおいが出ますが、故障ではありません。 窓を開けるか、換気扇を回してください。

電源プラグをコンセントに差込み、 ドアを開ける



ドアを開けると 「0」を表示。

2 回転アミを庫 ドアを閉める 回転アミを庫内の回転軸に差込み、



お願い

丸皿、包装材、燃えやすい紙 などは必ず取る。

脱臭を押す

脱臭がスタート。



加熱表示後、 残り時間を表示。



終了終了音が鳴る

⚠注意

加熱中や加熱後は、高温部(庫内・本体・天面・ 回転アミなど)に触れない。 高温のため、やけどの原因。

お知らせ

カラ焼きをする前に調理をしても、食品には影響ありま せん。

音量調節/出し忘れお知らせ

で使用の前に

音量調節/出し忘れお知らせ

便利機能 お好みで設定を変更してください。



- 加熱が終了すると、ブザーが鳴ります。
- ●音量をかえたり、消すことができます。

音量をかえる・音を消すとき -表示部が「0」のとき、 ドアを開けたまま、 両面グリルを続けて3回押す

設定終了 ピッ (音を消したときは鳴らない) 押すごとに、

→ 音量小 → 鳴らない → 音量標準 ―

をくり返す。

*切りかわると、2秒間[0]を点滅後、 「0」を表示します。

お知らせ

電源プラグを抜いても記憶しています。

便利機能 お好みで変更してください。

●加熱終了後、食品をすぐに取出さない と、ブザーでお知らせする機能です。 (出荷時は設定されていません。)

出し忘れお知らせにするとき -

表示部が「0」のとき、 ドアを開けたまま、 スタートを続けて3回押す (ピッピッピーッと鳴る)

- *切りかわると、2秒間「0」を点滅後、 「0」を表示します。
- *戻すときも同じ手順です。(ピッピッピッと鳴る)

設定すると

- ●加熱終了後、ドアを開けないと、1分ごとにブ ザーが鳴ります。(10分間。表示部は「0」を表示 します)
- 鳴っているブザーを消すときは、ドアを開けるか、 とりけし・切を押します。

(お知らせ)

電源プラグを抜いても記憶しています。

使える容器・使えない容器

○使える ★ 使えない

			●使える X 使えない
容器の種類	レンジ加熱	ヒーター加熱	コンビ加熱 (レンジ+ヒーター加熱)
耐熱性ガラス容器	* ただし、ひび、傷のある	ら器を使ったり、急熱、急冷	うすると割れることがある。
耐熱性のない ガラス容器	クリスタルガラス、カッ	ットガラス、強化ガラスな	ども使えない。
耐熱性プラスチック容器	●耐熱温度が140℃以上で、「電子レンジ使用可」の表示のある物が使える。 *ただし、電波で変質する物、砂糖・油分の多い料理など、高温になる食品には使えない。	*ただし、オーブン・グ	リル指定のものは使える。
その他プラスチック容器			えない。 リア、フェノール樹脂など)
ラップ	耐熱温度が140℃以上の物が使える。*ただし、砂糖・油分の多い料理など、高温になる食品には使えない。	* ただし 、発酵 には使 える。	
金属容器、金串、金網、アルミホイルなど	*ただし、アルミホイルは電波を反射する性質を利用して部分的に使うことがある。(解凍など)	*ただし、取っ手がプ ラスチックの物は使 えない。	
陶器、磁器	* ただし、ひび、傷、金 火花が出るので使えな	全銀の模様、内側に色絵のa い。	ある器は、傷めたり、
漆器、 竹・木・籐・紙製品		れたり、ひび割れすること 事などは料理によっては使	

*耐熱温度は、容器に表示されている家庭用品品質表示法の表示をご覧ください。 材質や耐熱温度がわからない容器は使わないでください。

あたため (ごはんやおかずを自動であたためる)



● 食品の分量は約100~500gです。

- 出力1000Wのレンジ加熱です。
- ●冷凍品(冷凍ごはんなど)はあたためを2回押してください。 **→**18ページ
- 手動で加熱する場合の時間のめやす。 →42ページ



食品を入れる

容器に入れて丸皿の中央にのせる。

お願い角皿ははずす。



つ あたためを押す

加熱がスタート。



●仕上がりの調節をしたいとき **→**12ページ スタート後、20秒以内に温度・仕 上がり ♥ (弱め)または (強め) を選ぶ。



加熱表示になる。 残り時間は表示しない。

お知らせ)

加熱中など、ドア の内側がくもること があります。

ドアの内側に露がつ き、床にたれたとき は、布でふいてくだ さい。

加熱終了加熱終了音が鳴る

食品を取出す。

●もっと熱くしたいとき

レンジ「600W」で様子を見ながら加熱する。

お願い

- ■ゆで卵や目玉焼きを作ったり、あたため直したりしない。 破裂して、やけど・けがの原因。
- ■市販のおべんとうは、ラップやふた、アルミホイルや別容 器の調味料は取除いてから加熱する。
- ■丸皿が熱いときは、耐熱性のない容器やラップ包装した食 品などをのせない。とけたり、変形の原因。
- ■食品が少量(100g未満)のときは、レンジ「600W」で様 子を見ながら加熱する。

ラップやふたをするもの

- しっとり仕上げたいとき
- 分量が多いとき
- あたためると飛び散って庫内がよご れるもののとき(カレー等)
- ●ラップは 食品部はゆったりと、容器のふちは ぴったりおおう。

(ラップの破裂防止のため)



野菜炒め 焼きそば 野菜の煮もの



カレー シチュー 加熱後、混ぜる。

焼き魚

ラップやふたをしないもの

カラッと仕上げたいとき



■ごはんもの ごはん・ピラフ

> しっとり仕上げたい ときは水をふる。



■汁もの(1人分) みそ汁・すまし汁・ スープ



煮魚 煮汁を少しかける。



しゅうまい ハンバーグ 焼きとり

下記の食品はそれぞれのキーであたためる

■牛乳・酒かん⇒ミルク・酒かん(24ページ) (あたためでは沸騰したり、上手に加熱できない)

■肉まん・あんまん・パン⇒レンジ「600W」で様子を見ながら加熱する (42ページ「あたため」) ●肉まん、あんまんは水を振ってから加熱(あんが先に熱くなるので注意する)

使う容器は

- ■食品の量にあった大きさの、陶磁器、耐熱性の容器を使う。⇒15ページ
- ■容器の重さで仕上がり温度が変わる。 容器が重いとき→仕上がり (マ) (弱め) 容器が軽いとき→仕上がり (へ) (強め) で調節する。
- ■密封性の高いふたは使わない。変形の原因。

上手なあたためのコツ

- ■食品は高さが均一になるように盛りつける。 (食品が薄くて平らな物のときは、レンジ「600W」で様子を見ながら加熱する)
- ■加熱の途中で、かき混ぜや裏返しをする。

方

方

U

使

自動調理

あたため(常温・冷蔵品

あたため

(常温・

·冷蔵品)

あたため

冷凍2度押し

マスピード

解凍 1.さしみ 2.全解液

ミルク・酒かん

サクッとフライ

脱臭

U

方

自動調理

レンジ 600W/200W

両面グリル

オーブン 予算あり2度押し

温度・仕上がり

時間・オートメニュー

スタート

とりけし・切っ


- 出力600Wのレンジ加熱です。 ●手動で加熱する場合の時間のめやす。→42ページ「あたため」

●冷凍品や市販のレンジ用冷凍食品のあたためができます。

食品を入れる 容器に入れて丸皿の中央にのせる。

● 食品の分量は約100~500gまでです。

お願い角皿ははずす。



2 あたためを 2 回押す

加熱がスタート。



●仕上がりの調節をしたいとき **→**12ページ

スタート後、20秒以内に温度・仕 上がり ♥ (弱め)または (3) (強め) を選ぶ。



加熱表示になる。 残り時間は表示しない。

加熱終了 加熱終了音が鳴る

食品を取出す。

●もっと熱くしたいとき

レンジ「600W」で様子を見ながら加熱する。

このあたためができます

- 冷凍ピラフ、冷凍コロ ッケ、冷凍スパゲッテ ィーなど、市販のレン ジ用冷凍食品
- ホームフリージングし たもの(ごはんなど)

(お知らせ)

- ■食品を上手に仕上げ るため、パッケージ に記載された調理時 間より長くなること があります。
- ■クリームコロッケの ような中身のやわら かい物は、中身が出 てしまうことがあり ます。

- ■食品の量にあった大きさの、陶磁器、耐熱性の容器を使う。 **→**15ページ
- ■容器の重さで、仕上がり温度が変わる。 容器が重いとき→仕上がり (弱め) 容器が軽いとき→仕上がり (へ) (強め) で調節する。
- ■ふたは使わない。

使う容器は

上手な加熱のコツ

- ■パッケージに並べ方の記載があるときは、その並べ方にする。
- ■ピラフなどのご飯類、スパゲティーなどのめん類は、加熱後 かき混ぜる。

スピードトースト/冷凍トースト (食パンを自動で焼く)

焼きアミを使う。 (丸皿ははずす)

あたため

冷凍2度押し

으라. 자

冷凍トースト

ゆでもの 1.業業 2.根業

ミルク・酒かん

サクッと

脱臭

レンジ 600W/200W

両面グリル

オーブン 予翰あり2度押し

温度・仕上がり

時間・オートメニュー

スタート

とりけし・切っ

約4~6分です。(グリル加熱です。) ●手動で加熱する場合の時間のめやす。→42ページ

●時間はスピードトーストが約3~5分、冷凍トーストが

丸皿をはずし、焼きアミ を庫内の奥にセットする

●食品の分量は、食パン1~2枚です。

お願い

角皿、丸皿ははずす。 焼きアミは庫内の奥まで入れる。

食品を焼きアミにのせる

Q スピードトーストまたは 冷凍トーストを押す

1枚は1回押す



設定 3500℃

2枚は2回押す

加熱がスタート。

表示部は「グリル」が点滅し、20秒後に残り時間を表示。

●仕上がりの調節をしたいとき →12ページ スタート後、20秒以内に**温度・仕上がり ☑ (弱め)** または △ (強め)を選ぶ。

加熱終了加熱終了音が鳴る 食品を取出す。

●もっと焼きたいとき **両面グリル**で様子を見ながら加熱する。

お願い


庫内に落ちたパンくずは早めにふき取る。

上手なトーストのコツ

■焼き色はパンの種類、厚さなどにより異なる。 お好みに合わないときは、温度・仕上がり

✓ へで調節する。

■焼きアミへの並べ方



い 方

- 食品の分量は約100~800gです。
- 出力100W相当のレンジ加熱です。
- 手動で加熱する場合の時間のめやす。 →42ページ

食品を入れる

ラップをはずし、スチロール トレーごと丸皿にのせる。

お願い

角皿、ラップ、飾りははずす。



解凍を押す

さしみは 1 回押す

全解凍は2回押す



加熱がスタート。 表示部は「解凍」が点滅し、20秒後に残り時間を表示。

●什上がりの調節をしたいとき →12ページ スタート後、20秒以内に**温度・仕上がり ▽ (弱め)** または (強め)を選ぶ。

加熱終了加熱終了音が鳴る

食品を取出す。

●もっと解凍したいとき レンジ「200W」で様子を見ながら解凍する。

お願い

庫内や丸皿が熱いときは、ドアを開けて冷やしてから使う。 (約15分)

(お知らせ)

■容器を使うと、重さが増えるため、加熱時間が長くなり、解 凍しすぎになります。容器を使うときは、ラップをはずし、 レンジ「200W」で様子を見ながら解凍します。 →29ページ

スチロールトレーのとき

⇒ラップをはずして スチロールトレーごと 丸皿にのせる。



ラップ包装のままのとき →付属の丸皿に直接のせ、 **仕上がり**♥ (弱め)を使う。



(次の場合、自動でできません)

レンジ「200W」で様子を見ながら解凍する

- ●食器にのせて解凍するとき **⇒**ラップははずす。
- ■スチロールトレーがないとき
- ⇒丸....にラップを広げ、その上に 食品をのせる。
- ●冷凍室から出してしばらく時間の たったもの、溶けかけているもの

さしみ:解凍を1回押す

解凍後、そのまま生で食べるときなど (包丁で切れる半解凍仕上がり)



まぐろ・切り身魚 厚さが均一でない ときは、薄い部分 にアルミホイルを 巻く。



えび 冷凍時に、重ねな いで平らにする。



一匹魚

頭、尾などの細い 部分にアルミホイ ルを巻く。

お願い

アルミホイルを巻くときは、 丸皿からはみ出さないように巻く。 庫内の壁に触れると、火花の原因。

上手な解凍のコツ

- ■厚みのある物、かたまり肉などは 側面にアルミホイルを巻く 側面だけ早く解凍されるのを防ぐことが できる。また、仕上がり (強め)を使う。
- ■細い部分、薄い部分にはアルミホイル を巻く

解凍のしすぎを防ぐことができる。 また、薄い物は**仕上がり ▽ (弱め)**を使う。

全解凍:解凍を2回押す

解凍後、加熱調理するときなど (ほぐせる全解凍仕上がり)



薄切り肉

冷凍時に、できる だけ重ねないで平 らにする。



ひき肉 冷凍時に、薄く平 らな形に小分けす

る。



かたまり肉 側面にアルミホイ ルを巻く。 仕上がりへ(強め) を使う。

とり肉

骨付きのもも肉は、細い部分にアルミホ イルを巻く。

■冷凍室から出してすぐに解凍

溶けかけている物、100g未満の物は、解 凍 凍しすぎを防ぐためレンジ「200W」で 様子を見ながら解凍する。

- ■ホームフリージングは
 - 新鮮な物を選ぶ。
 - 飾りや敷き物は取除く。
 - 1回分(約200g)ずつに分けて、約 3 cm以内に厚さをそろえる。
 - 空気を抜き、ラップなどで密封する。

U

い

方

- お湯をわかさず、野菜の下ごしらえが簡単にできます。 ● 食品の分量は葉菜が約100~500g、根菜が約100~600gです。
- 出力600Wのレンジ加熱です。
- ●手動で加熱する場合の時間のめやす。 →42ページ

あたため 冷凍2度押し 両面グリル マスピード オーブン 予頼あり2度押し 温度・仕上がり V· ^ 時間・オートメニュー ミルク・酒かん スタート 脱臭 とりけし・切っ

お知らせ)

ます。

ます。

ださい。

■加熱中など、ドアの内

側がくもることがあり

ドアの内側に露がつき、

でふいてください。

■容器を使うと、重さが

増えるため加熱時間が

長くなり、焦げ・発

煙・発火の原因になり

野菜はラップに包み、

食品を入れる

- ①食品を洗い、水気を残したまま ラップでピッタリ包む。
- ②直接、丸皿にのせる。(容器は使わない)

お願い角皿ははずす。

ゆでものを押す

葉・花・果菜は1回押す

600 w

根菜は2回押す レンジ *500*_w

加熱がスタート。

表示部は「レンジ」が点滅し、20秒後に残り時間を表示。

●仕上がりの調節をしたいとき →12ページ スタート後、20秒以内に**温度・仕上がり ② (弱め)** または **△** (強め)に合わせる。



加熱終了 加熱終了音が鳴る

食品を取出す。

●加熱がたりないとき 床にたれたときは、布

レンジ「600W」で様子を見ながら加熱する。

/再度、**ゆでもの**で加熱しない。

\さつまいもなどは加熱しすぎとなり、焦げ·発煙·発火の原因が

お願い

- ■丸皿が熱いときは、冷やしてから使う。
- 直接、丸皿にのせてく ■少量(100g未満)や、すでに加熱されたものは、ゆでものを 使わない。レンジ「600W」で様子を見ながら加熱する。
 - ■さつまいもは、含まれる水分が少なく、焦げ・発煙・発火し やすい食品なので、細く小さいもの(100g未満)や保存など により乾燥しているものは、レンジ「600W」で加熱時間を短 めにして、様子を見ながら加熱する。

洗ってラップに包み、丸皿に直接のせます。(容器は使わない)

葉・花・果菜 **(ゆでものを 1 回**押す) ブロッコリー・カリフラワー



小房に分けて太い部分に 切り込みを入れる。

なす



加熱後、水にさらしてアク を抜く。

ほうれん草・キャベツ・白菜など



茎と葉を交互に重ねてラッ プに包む。アクの強い物は、 加熱後、水にさらしてアク を抜く。

グリーンアスパラガス



根元の固い部分の皮をむ く。穂先と根元を交互に 重ねて、ラップに包む。 加熱後、水にさらして色 止めをする。

根菜・火の通りにくい物 (**ゆでもの**を **2 回**押す) じゃがいも・さつまいも



加熱後、約5分庫内でむ らす。

かぼちゃ



大きさをそろえて平らに し、ラップに包む。

とうもろこし



皮をむいてラップに包む。 (はじける音がするときが ある。)

容器を使うとき・ 細かく切ったもの・ 少量のとき

→レンジ「600W」で 様子を見ながら加熱する

(お知らせ)

薄く切ったもの、小さく切った もの(にんじん、ミックスベジタ ブルなど) の少量加熱は、火花 が出ることがあります。

耐熱容器に入れ、ひたひたの水 を加えたり、様子を見ながらレン ジ 「600W」で加熱してください。

玉ねぎのみじん切り



中1口(200g)=約4分 ふたをしないで加熱する。

にんじんのスライス



中1本(100g)=約8~10分 ひたひたの水を入れ、ふ たをして加熱する。

上手な加熱のコツ

■洗ったあとの水気を残したまま加熱する。

■厚さや大きさをそろえて加熱する。

■加熱の途中で、裏返しやかき混ぜをすると、加熱ムラが少なくなる。 ■ほうれん草やなすなどアクの強い野菜は、加熱前や加熱後に水にさ らしてアクを抜く。

こんなメニューのときにも便利

- コロッケ⇒じゃがいも…水っぽくならず、コロッケの形を整えや すくなります。
- ●マーボーなす⇒なす…炒めるとき、油の量を減らせます。
- かぼちゃの煮物⇒かぼちゃ…煮込みの時間が短くできます。

い 方

方

使

L

22

ゆ

あたため

冷凍2度押し

マスピード

冷凍トースト

解凍 1.さしみ 2.全解液

り ゆでもの 1 漢菜 2 根菜

ミルク・酒かん

サクッと

脱臭

レンジ 600W/200W

両面グリル

温度・仕上がり

 $\vee \cdot \wedge$

時間・オートメニュー

スタート

とりけし・切

自動調理

ク

酒か

●食品の分量は1~4杯までです。

- 出力600Wのレンジ加熱です。
- ●手動で加熱する場合の時間のめやす。→42ページ「あたため」

食品を入れる

ミルクはマグカップに、 酒はとつくりか耐熱性のコップに入れて 丸皿の中央にのせる。



お願い角皿ははずす。

2 ミルク・酒かんを押す

加熱がスタート。



加熱表示を続ける。 残り時間は表示しない。

●仕上がりの調節をしたいとき ⇒12ページ スタート後、20秒以内に温度・仕上がり **② (弱め)** または **ヘ** (強め)を選ぶ。

酒かんは、仕上がり ☑ (弱め)にする。



加熱終了加熱終了音が鳴る

食品を取出す。

●もっと熱くしたいとき レンジ「200W」で様子を見ながら加熱する。

上手な加熱のコツ

■ 1 杯分の分量のめやす

- 牛乳 = 約200mL
- 酒かん=約180mL(1mL=1cc)
- ●容器の7~8分目をめやすに入れる。
- •容器に対して少量しか入れないと、 仕上がり温度が高くなる。


■分量にあった容器を使う

分量、容器の重さで仕上がり温度が変

- 分量が多いとき
- ●容器が軽いとき
- ◆分量が少ないとき → 仕上がり◆容器が重いとき → (弱め)
 - →仕上がり
 - (強め) で調節する。

■加熱後は

かき混ぜる。





■丸皿への並べ方





サクッとフライ(調理済みのフライを自動であたためる)



- 調理済みのフライ類をコンビ加熱でサクッと仕上げます。 (冷凍品はあたためを2回押します。)
- ●食品の分量は、100g~300gです。
- 時間は約5~7分です。
- 手動で加熱する場合の時間のめやす→42ページ



食品を入れる

丸皿に食品を直接のせる。 丸皿にオーブンシートを ` しくこともできます。



お願い

角皿、ラップ、包装ははずす。 アルミホイルは使わない。(火花の原因)

2 サクッとフライを押す

加熱がスタート。



加熱表示し、「レンジ」と「グリル」 が交互に点滅。 約20秒後、残り時間を表示。

●仕上がりの調節をしたいとき ⇒12ページ スタート後、20秒以内に**温度・仕上がり ▽ (弱め)**または (強め)を選ぶ。



加熱終了 加熱終了音が鳴る

食品を取出す。

●もっと熱くしたいとき 両面グリルで様子を見ながら加熱する。

上手な加熱のコツ

- ■厚みのある物は仕上がり △ (強め)を使う。
- ■薄い物やクリームコロッケのような中身のやわらかい物は 仕上がり ♥ (弱め)を使う。

使 い

方





例:窓もんむしを作るとき

┪ 食品を入れる

食品を丸皿にのせる。

お願い

丸皿を使うときは、角皿ははずす。 角皿を使うときは、丸皿ははずす。

2 ダイヤルを回してメニュー番号を 「4. 茶わんむし」に合わせる



3 スタートを押す

加熱がスタート。



加熱表示し、「レンジ」と「オーブン」 が交互に点滅。

約20秒後、残り時間を表示。

「1.グラタン」では、残り時間を表り示するまで、15分程度かかることがある。

●仕上がりの調節をしたいとき →12ページスタート後、20秒以内に温度・仕上がり (弱め)または (強め)を選ぶ。



加熱終了 加熱終了音が鳴る

食品を取出す。

お知らせ)


設定温度の変更はできません。

メニュー番号とメニュー名は、ドア下側にもあります。

●下準備はメニュー集を参照してください。





















L1

方

「6. 温泉たまご」(温泉たまごを自動で作る)





お願い

■ふた、ラップは使わ ない。

お知らせ

■温泉たまごはセンサーで温度を測り、ヒーターをコントロールして調理します。そのため手動では調理できません。(手動等でのレンジ加熱は、破裂し、やけどやけがの原因になるので、絶対に行わない)

●一度に2~4個の温泉たまごを作ることができます。

● 時間は約42分です。(オーブン加熱です。)

1 卵と水を耐熱容器に入れ、 丸皿にのせる

- (容器のめやす・水の量 ⇒ 下表)
- ①耐熱容器に卵を入れ、卵が充分にひたるまで 水を入れる。
- ②丸皿にのせる。

お願い角皿ははずす。

2 ダイヤルを回してメニュー番号を [6.温泉たまご] に合わせる



右に回すと、メニュー番号が $[1] \rightarrow [9]$ にかわる。 左に回すと、 $[9] \rightarrow [1]$ にかわる。

3 スタートを押す

加熱がスタート。



加熱表示し、約20分後、 残り時間を表示。

-

加熱終了加熱終了音が鳴る

卵を取出し、水につける。 /やけどに注意する。 /水につけないと、卵が固まってしまう。/

容器のめやす・水の量と加熱時間

卵の数	M玉~L玉 2~4個	
容器	直径約21cm、深さ約8cmの大きさの耐熱容器	
水の量	約1100mL	
加熱時間	約42分	

● 冬場など、水温が低いときは、仕上がり △ (強め)を選んでください。

スピードレンジ/レンジ (時間を合わせてあたためる)



スピードレンジ -1000W-

レンジ 600W/200W

両面グリル

オーブン 予約あり2度押し

温度・仕上がり

V· ^

時間・オートメニュー

とりけし・切

あたため

冷凍2度細し

マペポ

冷凍トースト

解凍 1.さしみ 2.全解液

ゆでもの 1.業菜 2.根菜

ミルク・酒かん

脱臭

お知らせ

ふいてください。

■加熱中など、ドアの内側

がくもることがあります。

ドアの内側に露がつき、

床にたれたときは、布で

上手なあたためのコツ

■加熱時間は、食品の量が2

倍になると2倍弱になる。

■加熱時間を短めにし、途中

でできばえを見て調節した

り、かき混ぜたり裏返す。

ふきこぼれを防ぐため、必

ず深めの耐熱容器を使う。

ふたがないときはラップ

落としぶたは、耐熱容器よ

りもひとまわり小さめの皿

やオーブンシートでもよい。

■煮こみのとき

をかける。

⇒17ページ

- ●下でしらえやお料理、手動でのあたため・煮こみなどに使います。
 ●レンジ出力はスピードレンジが1000Wです。レンジは600W、200Wが選べます。
- 設定できる時間は、スピードレンジが10秒~5分、 レンジ「600W」が10秒~20分、レンジ「200W」が30秒~90分です。

1 食品を入れる

丸皿に食品をのせる。

お願い角皿ははずす。

クスピードレンジまたはレンジを押す

「1000W」はスピード 「600W」はレンジを レンジを押す 1回押す 1000w





「200W | はレンジを

3 ダイヤルを回して時間を合わせる

10秒〜30秒は5秒単位、30秒〜5分は10秒単位で表示。

500 w

10秒~5分は10秒単位、5~20分は30秒単位で表示。 / 20分は 分のみを表示。 200_w

使

い

30秒~10分は30秒単位、10~30分は1分単位、30~90分は5 分単位で表示。 (20分以上は 分のみを表示。)

4 スタートを押す

加熱がスタート。



残り時間を表示。

加熱終了 加熱終了音が鳴る 食品を取出す。

お願い

- ■丸皿が熱いときは、耐熱性のない容器やラップ包装した食品などをのせない。とけたり、変形の原因。
- ■少量 (100g未満) のものはレンジ 「600W」を使い、様子を見ながら加熱する。

U

「6・温泉たまご」



*メニューにより焼きアミ も使うことがある。



- グラタンやピザなど表面をこがす料理などに使います。
- 350℃の高温で加熱します。
- (温度の変更、予熱はできません。)
- ●設定できる時間は1~30分です。

食品を入れる

丸皿または角皿に、食品をのせる。

お願い

丸皿を使うときは、角皿ははずす。 角皿を使うときは、丸皿ははずす。

2 両面グリルを押す



ダイヤルを回して時間を合わせる



1~10分は30秒単位、 10~30分は1分単位で表示。 (20分以上は分のみを表示。)

スタートを押す

加熱がスタート。



残り時間を表示。

角皿を使ったときは

- ■様子を見ながら、途中で手前と奥を 入れかえると均一に加熱できます。
- ■角皿を入れかえるめやすは、全体の 調理時間の約7割が経過したら入れ かえます。

加熱終了加熱終了音が鳴る

食品を取出す。

オーブン(温度・時間を合わせてオーブン加熱/発酵をする) (予熱なし/発酵)

メニュー集または市販の 料理ブックにしたがって、 丸皿または角皿を使う。

スピードレンジ -1000W-

レンジ 600W/200W

両面グリル

オープン

温度・仕上がり

V· ^

時間・オートメニュー

¹スタート

とりけし・切



あたため

冷凍2度押し

冷凍トースト

解凍 1.さしみ 2.全解源

ゆでもの 1.業業 2.根業

ミルク・酒かん

サクッとフライ

脱臭

(お知らせ)

きます。

温度と時間どちらから

でも合わせることがで

上手な加熱のコツ

⇒33ページ

●設定できる温度は、発酵は40℃、オーブンは100~250℃、 時間は1~60分です。

食品を入れる

丸皿または角皿に、食品をのせる。

オーブン料理やパン生地の発酵に使います。


丸皿を使うときは、角皿をはずす。 角皿を使うときは、丸皿をはずす。

ク オーブンを押す



オーブンのとき

温度・仕上がり 💟 🥎 を押して温度を合わせる



発酵40℃・100~250℃、 10℃単位で表示。

発酵のとき

そのまま 4へ

ダイヤルを回して 時間を合わせる



1~10分は30秒単位、 10~30分は1分単位、 30~60分は5分単位で表示。 (20分以上は分のみを表示。)

スタートを押す

加熱がスタート。



残り時間を 表示。

●途中で温度を変更したいとき (発酵は変更できない)

温度・仕上がり ✓ < で合わせる



加熱終了加熱終了音が鳴る 食品を取出す。

角皿を使ったときは

- ■様子を見ながら、途中で 手前と奥を入れかえると 均一に加熱できます。
- ■角皿を入れかえるめやす は、全体の調理時間の約 7割が経過したら入れか えます。

U

方

手動調理

両面グリル

L1

方

手動調理

オーブン (予熱なし/発酵)

- 予熱が必要なメニューのときに使います。
- 設定できる温度は100~250℃、時間は1~60分です。
- ●予熱は自動的に行います。予熱時間は約6~12分です。

あたため レンジ 600W/200W 冷凍2度押し 両面グリル オープン 予約あり2度押し **V· ^** 解凍 1.さしみ 2.全解液 時間・オートメニュー ゆでもの 1.業業 2.根業 ミルク・酒かん **スタート**

予熱する

オーブンを 2回押す

オーブン予熱設定 **/5**0℃

お願い

丸皿、角皿ははずす。

温度・仕上がり

△を押して 温度を合わせる



100~250°C. 10℃単位で表示。

お知らせ

脱臭

現在温度は、庫内の およその温度です。 途中でドアを開けたと きなど、表示と実際の 温度が異なる場合があ ります。

とりけし・切

スタートを押す

予熱がスタート。



加熱表示し、 20秒後に現 在温度を表 示。

予熱終了 予熱終了音が鳴る

30秒ごとにブザーが鳴り、20分間は保温している。

お知らせ)

保温が終了すると続けて 操作できない。 手順1からやり直す。



加熱する

食品を入れる

丸皿または角皿に食品をのせ、庫内にセットする。

⚠注意

予熱後は、庫内が熱くなっているので、 やけどに注意する。



C ダイヤルを回して 時間を合わせる



1~10分は30秒単位、 10~30分は1分単位、 30~60分は5分単位で表示。 (20分以上は分のみを表示。)

スタートを押す

加熱がスタート。

食品を取出す。

●途中で温度を変更したいとき 温度・仕上がり 🗹 🛆 で合わせる

加熱終了加熱終了音が鳴る

残り時間を 表示。

角皿を使ったときは

- ■様子を見ながら、途中で手前と奥を 入れかえると均一に加熱できます。
- ■角皿を入れかえるめやすは、全体の 調理時間の約7割が経過したら入れ かえます。

上手な加熱のコツ

- ■ガスオーブンや市販の料理ブックでの作り方の温度や時間に合わせた場合、 仕上がりがよくないことがあります。
- 次回からはお好みの仕上がりになるように温度や時間をかえてください。
- ■調理中は、ドアの開閉は控えめに。(庫内温度が下がる原因)
- ■加熱後は、焦げを防ぐため、すぐに取出す。

「予熱あり」のコツ

庫内温度が下がると、仕上がりが悪くなる。

- 予熱中にドアを開けない。
- 予熱後は、できるだけ早く食品を入れて、加熱する。

方

使

⚠警告

電源プラグを抜く

ぬれた手で抜差ししない。 感電・けがの原因



△注意

本体が冷めてから行う

やけどを防ぐため



お願い

■こまめにお手入れ

汚れたままでは汚れが落ちにくくなった り、火花・煙・さび・腐食・ドアのひ び・割れの原因。

■本体の周囲も清潔に



■布やスポンジとうすめた台所用中性洗剤を 使い、次の物は使わない

傷・さび・ドアのひび・割れの原因。

- みがき粉・クレンザー (丸皿には使える)
- 金属タワシ・ スポンジのナイロン面など
- アルカリ性や酸性の洗剤
- ●揮発性の溶剤や薬品 オーブンクリーナー・灯油・ガソリン・ ベンジン・シンナーなど

脱臭(庫内のにおいが気になるとき)

庫内に脱臭抗菌コーティングがしてあり、ヒーターの高温でにおいをやわらげます。

*抗菌効果はフィルム密着法により、 財日本食品分析センター、 対京都微生物研究所で 確認したものです。


庫内に汚れがついていると、落ちにくくなるので、ふき取ってから行ってください。



ドアを開け、 庫内をカラにする



丸皿、角皿ははずす。



↑ 脱臭を押す

脱臭がスタート。 (約10分)



加熱表示後、 残り時間を表示。



終了 終了音が鳴る

⚠注意

加熱中や加熱後は、高温部(庫内・本体・天面・ 回転アミなど)に触れない。 高温のため、やけどの原因。

かたく絞った柔らかい布でふく

汚れがひどいときは、**うすめた台所用中性洗剤**を使う。必ず、洗剤をよくふき取る。 *汚れをふき取った跡が残りますが、ご使用上さしつかえありません。

庫内

脱臭抗菌コーティングがしてある。

- コーティングを長持ちさせる ために、固い物でこすらない。 柔らかい布でふく。
- 庫内のにおいが気になるとき は、脱臭を押す。 →34ページ

上ヒーター

金属タワシなどで強く こすらない。 強い衝撃を加えない。

ガラス管の割れの原因。

外観

- ■ドア・操作パネル 油汚れを残さない。 ひび・割れの原因。 うすめた台所用中性洗 剤を使う。
- ■吸気口 →10ページ 性能を維持するため、 ほこりがつかないよう に、乾いた布で定期的 にふく。



汚れをつけたまま使わない。 故障の原因。

汚れがついたときはふきとる。

底面

回転アミをはずしてふく。 回転アミをはずすときは、真っすぐ 上に引き抜く。

もとに戻すときは、強く押し込まない。 故障の原因。

電波出口(カバー)

汚れをつけたまま使わない。 焦げ・火花の原因。

金属タワシ、ぬれた布などで強くこすらない。 傷・破れの原因。

*汚れがひどく落ちないときは、販売店にご 相談のうえ、電波出口のカバーを交換して ください(有料)。

付属品


スポンジなどでこまめに洗い、水気をふく

汚れはすぐにふき取る。丸皿の落ちにくい汚れは、クレンザーでこすり落とす。 特に丸皿は、汚れたままで加熱すると落ちにくくなり、焦げつき・変色の原因。

- お願い ■金属タワシなどでこすらない 傷・割れ・火花の原因。
 - ■角皿は急冷しない 変形の原因。

冷めるまで待つ。

万一、変形したときは、図のように調理台などを利用し、 静かに押して変形を直す。



重量センサーの 0 グラム調節

● 自動調理がうまくいかないときに行ってください。また、定期的(半年に1回程度)に 行うことをおすすめします。(重量センサーを正しくはたらかせるための基準合わせです)

ドアを開けて、庫内に回転アミと丸皿をセットする お願い角皿ははずす。

ドアを開けたまま、脱臭を6秒間押す

6秒後に「ピッー」と鳴り、0グラム調節が完了。

こんなときは

お手入れ

こんなときは

お料理がうまくできないとき

こんなときは

お料理がうまくできないとき

全般

自動キー、 オートメニューが うまくできない

● 重量センサーの 0 グラム調節を行ってください。 →35ページ

	ごはん・おかずのあたため	
食品がうまく あたたまらない	●食品が金属容器・アルミホイルでおおわれていませんか。 レンジ加熱では、金属容器は使えません。	
<mark>あたため</mark> で あたためても、 熱くならない	 食品の量が少なすぎたり、多すぎませんか。 100g~500gが上手にできる分量です。 重量センサーの 0 グラム調節を行ってください。→35ページ ☆もう少し加熱したいときは、レンジ「600W」で様子を見ながら加熱してください。 	
<mark>あたため</mark> で あたためると、 熱くなりすぎる	 食品の量が少なすぎたり、多すぎませんか。 100g~500gが上手にできる分量です。 食品の量に対して容器が大きすぎたり、重くありませんか。 重量センサーの 0 グラム調節を行ってください。→35ページ 	
ごはんがぬるい、 あつい	●食品の量にあった食器を使っていますか。●仕上がり ☑ (弱め) · △ (強め) を選んでください。	
ごはんがパサつく	●加熱前に水を少しかけると、しっとり仕上がります。	
冷凍品 (冷凍ごはんなど)が あたたまらない	 あたためを2回押していますか。 食品の量にあった食器を使っていますか。 容器を使わないとあたたまりません。タッパーなどの軽い容といるときは、仕上がり (強め)を選んだり、レンジ「600W」で様子を見ながら加熱します。 	
カレーやシチューが 熱くならない 熱いところとぬるい ところがある	● カレーなどとろみのあるものは、 仕上がりへ(強め) を選ぶ と熱くなります。また、加熱後はかき混ぜます。	
焼き魚の 身が飛び散る	●ラップをして、様子を見ながら加熱します。	

トースト		
焼けない	丸皿をはずし、焼きアミをセットしていますか。焼きアミは庫内の奥にセットしていますか。→19ページ	
裏面が焼けない	(中央や手前にセットすると、焼き色がつきません)	

<i>解</i> 凍	
食品が煮えた	 ● ラップをはずして解凍しましたか。 ● 食品の厚みは均一ですか。 ▶ 冷凍時に食品の厚みを 3 cm以下にそろえてください。 ● 食器を使っていませんか。スチロールトレーで解凍してください。 ▶ スチロールトレーがないときは、丸皿にラップをしき、その上に食品をのせてレンジ「200W」で様子を見ながら加熱します。 ● 冷凍庫から出してすぐ解凍しましたか。 ▶ 時間がたったり溶けかけたものは、レンジ「200W」で様子を見ながら解凍してください。
解凍不足	 食品の量が少なすぎたり、多すぎませんか。 100g~800gが上手にできる分量です。 ☆さらに解凍したいときは、レンジ「200W」で様子を見ながら加熱してください。(再度、解凍は使わない)

	ゆでもの
野菜をゆでると できすぎになる	●容器を使っていませんか。▶食品は洗ってラップに包み、直接丸皿にのせてください。容器を使うときは、レンジ「600W」で様子を見ながら加熱します。
生っぽいところと、 できすぎのところが	じゃがいもなど2個以上ゆでるときは、大きさをそろえてください。ほうれん草などの葉菜類は葉と茎を交互に重ねてください。
混在する	☆さらに加熱したいときは、 レンジ「600W」 で様子を見ながら加熱してください。(再度、 <mark>ゆでもの</mark> は使わない)

のみもののあたため	
牛乳が 熱くなりすぎる	 ミルク・酒かんを使っていますか。 あたためでは、熱くなりすぎます。 重い(厚めの)カップ(容器)を使うと熱くなる場合があります。 ▶仕上がり (弱め)を選ぶか、軽い(薄手の)カップにかえてください。 カップに対して牛乳を少量しか入れていないと沸騰することがあります。カップの7~8分目まで牛乳を入れます。 それより少ないときは、仕上がり (弱め)に合わせます。
お酒のあたため方が わからない	● ミルク・酒かんを使い、仕上がり ♥ (弱め) を選びます。
上の方と下の方では 温度が違う	加熱後はよくかき混ぜます。首の細いとっくりは、首の部分をアルミホイルでおおって加熱すると上下の差が少なくなります。

オーブン・グリル

角皿調理のとき 焼きムラが気になる

●食品の様子を見ながら、途中(めやすは調理時間の7割経過時点)で、角皿の手前と奥を入れかえると、均一に加熱でき ます。

故障かな?と思ったら

修理など依頼される前に取扱説明書をよくお読みの上、次の点をお調べください。

修理など依頼される前に取扱説明書をよくお読みの上、次の点をお調べください。				
	こんな場合は故障ではありません。			
表示が出ない	 電源プラグをコンセントに差込んで、ドアを開閉しましたか。 ドアを閉めてから5分を過ぎていませんか。 ドアを開閉してください。 (電源プラグを差込んだだけでは、表示は出ません。) 加熱終了後5分すぎると、自動的に電源が切れて表示が消えますが故障ではありません。「オートパワーオフ」のため → 2ページ 停電していませんか。 電源プラグが抜けていませんか。 配電盤のヒューズがとんだり、ブレーカーが落ちていませんか。 (電流容量不足) 			
キーを押しても 作動しない	 ドアは確実に閉まっていますか。 ドアを閉めてから5分を過ぎていませんか。 トドアを開閉し、もう一度キーを押してください。 「オートパワーオフ」のため → 2 ページ 			
食品が加熱されない	 レンジ加熱のとき、食品が金属容器・アルミホイルなどでおおわれていませんか。 あたため、自動キー、スタートを押し忘れていませんか。 表示部に「デモ」が表示されていませんか。店頭展示用(デモ)モードになっています。 ▶電源プラグを抜いて、数秒後に再度差込んでください。「デモ」が消え、デモモードが解除されます。 			
火花が出る	 金・銀模様の容器、針金など金属を使った容器を使用していませんか。 庫内の壁にアルミホイル、金串など金属が触れていませんか。 食品の量がきわめて少なくありませんか。→23ページ 電波出口、庫内底面に汚れ(食品カスなど)がついていませんか。→35ページ 			
煙が出たり、 いやなにおいがする	 カラ焼きをしましたか。→13ページ 庫内の油を焼き切るため、煙やにおいが出ますが、故障ではありません。 庫内やドアの内側に食品カス、油などがついていませんか。 庫内のにおいが気になるときは、汚れをふきとった後で脱臭を行ってください。→34ページ 			
調理の でき上がりが悪い	 角皿を使うときは、丸皿ははずしてください。 メニューの材料、分量、作り方を確認してください。 加熱中、ひんぱんにドアを開閉しませんでしたか。 他の料理ブックを使ったとき、でき上がりが多少異なることがあります。 自動調理がうまくいかないときは、重量センサーの0グラム調節を行ってください。→35ページ 			
丸皿、回転アミが 左右に回る	●回転方向は一定ではなく、左右どちらにも回ります。			
丸皿が回らない	●丸皿が白いため、回っていないように見えていませんか。▶食品を丸皿の端にのせてあたためで確認してください。			

こんな場合は故障ではありません。				
表示部に「デモ」が 表示されている	●店頭展示用 (デモ) モードになっています。(キーを押しても加熱されません)▶電源プラグを抜いて、数秒後に再度差込んでください。「デモ」が消え、デモモードが解除されます。			
表示部がくもる ドアがくもり、水滴が落ちる	● 冬場やメニューにより、ドアの内側や表示部がくもることがあります。▶ ドアの内側に露がつき、床にたれたときは、布でふいてください。			
加熱中、加熱後に音がする	 加熱中にカチカチする音は、加熱をコントロール(制御)している音です。 レンジ加熱中の「ブーン」「ジィージィー」等の音は、レンジの動作音で故障ではありません。 熱による膨張、収縮でポコッ、キシキシという音が出ることがあります。 			
オーブン・グリル調理のとき 上ヒーターが赤くならない	●手前側のヒーターは消費電力が低いため、赤くなりません。			
"スタート"の ランプが点滅する	加熱の途中でドアを開けると点滅します。▶続けて加熱するときはスタートを押してください。加熱しないときはとりけし・切を押してください。			
加熱終了後、 ブザーが鳴る	●出し忘れお知らせを設定していませんか。➡14ページ 食品をすぐに取出さないと、加熱後から 1 分ごとにブザーが 鳴ります。(10分間)			
「⑴!」の表示が出る	 ◆付属品をまちがえていませんか。 ▶使う付属品をメニュー集で確認してください。 ▶角皿だけの調理のときは、丸皿ははずしてください。 ▶レンジ加熱のときは、丸皿をセットしてください。 ▶正しい付属品をセットしてください。 ▶脱臭のときは、丸皿をはずしてください。 とりけし・切を押すと「UI」の表示は消えます。 			

以上のことをお調べになって、それでも不具合があるときは使用を中止し、必ず電源プラグを抜いてください。

ご連絡いただきたい内容

- . 品 名 (オーブンレンジ)
- 4. 故障の状況 (できるだけ具体的に)
- 2. 形 名 (RO-MD 2)
- 5. ご 住 所 (付近の目印なども)
- 3. お買上げ日 (年月日) 6. お名前・電話番号・訪問希望日

※付属品のお買求めは、お買上げの販売店にご相談ください。

F動で加熱する場合の時間のめやす

加熱時間は、電源電圧・室温・庫内温度・分量・初期温度などで変化します。 食品の様子を見ながら加熱してください。

あ	あたため (レンジ 「600W」で加熱する)					
	メニュー	分 量		加熱時間のめやす		
ご	まん	1人分(150g)		約50秒~1分30秒		
L.	ラフ	1 🔳 (250)g)	約2~2分30秒		
U	ゅうまい	15 二 (225	īg)	約2~2分30秒		
焼	き魚	1切(708	g)	約50秒~1分		
み ⁻	そ汁	1杯(150	mL)	約1分30秒~2分		
ス-	ープ	1杯 (200	mL)	約2~2分30秒		
焼き	きそば ラップ	1 🔳 (300)g)	約2~2分30秒		
野菜	東炒め 人有り	1 🔳 (250)g)	約2~2分30秒		
牛:	乳	1杯 (200)mL)	約1分30秒~2分		
酒	かん	1杯(180)mL)	約1~1分20秒		
野菜	の煮もの しラップ	1 🔳 (300)g)	約2~3分		
	レー 「 ^{有り」}	1 🔳 (200)g)	約1分30秒~2分		
	ごはん	1人分(150g)	約2分~2分30秒		
	カレー「有り	1 🔳 (200)g)	約5~6分		
冷	焼きおにぎり	2 = (100)g)	約1分30秒~2分		
凍	ピラフ	1 🔳 (250)g)	約4~4分30秒		
	しゅうまい	15□ (225	īg)	約4~4分30秒		
肉	まん	1 🗆 (10	(g0	約50秒~1分		
あん	んまん	1 🗆 (10	10g)	約50秒~1分		
冷	凍肉まん	1 🗆 (10	(g0	約1分20秒~約1分30秒		
冷	凍あんまん	1 ⊐ (100g)		約1~1分20秒		

 $1 \, \text{mL} = 1 \, \text{cc}$

解	解凍 (レンジ 「200W」で解凍する)				
	分 量	加熱時間のめやす			
1.	100g	約30秒~1分			
さしみ	200g	約1~2分			
<i>y</i>	300g	約2~3分			
2.	100g	約1~2分			
全解凍	200g	約3~4分			
凍	300g	約4~5分			


ゆでもの(レンジ 「600W」 で加熱する)				
分 量		加熱時間のめやす		
1.	100g	約1分30秒~2分		
葉菜	200g	約2分30秒~3分		
菜	300g	約3分30秒~4分		
	100g	約2分30秒~3分		
2.	200g	約3分30秒~4分		
根菜	300g	約5分~6分		
	500g	約9分~10分		

サクッとフライ (両面グリル で加熱する)			
分 量		加熱時間のめやす	
常温·冷蔵	100~300g	約10~12分	

スピードトースト/冷凍トースト(両面グリルで加熱する)				
	分 量	加熱時間のめやす		
常温	1~2枚	約3~5分		
冷凍	1~2枚	約4~6分		

仕様

<u></u>				
電源		交流100V 50Hz-60Hz共用		
	消費電力	1400W		
=71 >	高周波出力	自動:1000W~100W相当		
電子レンジ		手動:1000W·600W·200W		
	発振周波数	2450MHz		
→ → ,	消費電力	1430W		
オーブン	温度調節	40℃(発酵)・100~250℃		
グリル 消費電力		1430W		
トーストキー	消費電力	1430W		
「0」表示のとき	消費電力	2.4W		
待機時消費電力		OW		
	外形	幅480×奥行355×高さ310mm		
寸 法	庫内(有効)	幅290×奥行310×高さ190mm		
	ターンテーブル (丸皿)直径	285mm		
質 量		12kg		



355 355

- ※付属品については11ページをご覧ください。
- ※空焼き防止のため、このオーブンレンジの250℃の温度での運転時間は約12分間です。 その後は自動的に200℃に切換わります。
- ※待機時消費電力とは、電源プラグを差込んでも、表示部が消灯している状態の消費電力です。
- ※この商品は日本国内専用で、外国では使用できません。またアフターサービスもできません。

愛情点検

●長年ご使用の オーブンレンジ・ 電子レンジの点検を! 熱、湿気、ホコリなどの影響や、使用の度合いにより部品が劣化し、故障したり、時には安全性を損なって事故につながることもあります。



MITSUBISHI

RO-MD2

- ●電源コードやプラグが異常に熱い。
- **このような** コゲくさい臭いがする。
- 症状はあり ●製品に触れるとビリビリと電気を感じる。
 - ●自動的に切れないときがある。
 - ◆ その他の異常・故障がある。



故障や事故防止のため 電源プラグを抜いてか ら、必ず販売店にご相 談ください。

	お買上げ日		年	月	日
便利メモ	販売店名				
	双元 占 石	7 ()		



三菱電機株式会社 三菱電機ホーム機器株式会社